



| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| 1 | CUERPO ARRANCADOR | 1 | STARTER BODY |
| 1.1 | MOTOR OLEOHIDRÁULICO DE ARRANQUE | 1.1 | OLEOHYDRAULIC MOTOR STARTER |
| 2 | BRIDA DE FIJACIÓN DEL ARRANCADOR AL MOTOR DIESEL, ROSCADA AL CUERPO DEL ARRANCADOR. | 2 | FLANGE TO FIX THE STARTER TO THE ENGINE, SCREWED AT THE STARTER BODY. |
| 3 | VÁLVULA CARGA DE LA CÁMARA DE GAS (N2) PARA RETROCESO RÁPIDO DEL PIÑON UNA VEZ ARRANCADO EL MOTOR DIESEL | 3 | CHARGING GAS CHECK VALVE TO FILL N2 IN CHAMBER TO SEND BACK THE PINION ONCE THE DIESEL HAS STARTERED |
| 4 | 3 TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA BRIDA AL CUERPO DEL ARRANCADOR | 4 | 3 SCREWS ALLEN M8 TO FASTEN THE FLANGE AT THE STARTER BODY |
| 5 | TORNILLO PARA ORIENTACIÓN Y FIJACIÓN DE LA BOCA DE LA CAMPANA | 5 | ALLEN SCREW TO FIX AND ORIENTATE THE BELL MOUTH |
| 6 | CAMPANA | 6 | BELL |
| A | PERNO ROSCADO A LA CARCASA DEL MOTOR DIESEL | A | BOLT SCREWED AT THE ENGINE CASING |
| B | PASADOR DIN 11024 | B | SPRING COTTER DIN11024 |
| C | ARANDELA PARA DIFERENTES BRIDAS SAE | C | WASHER FOR DIFFERENT SAE FLANGES THICKNESS |
| D | CARCASA DEL MOTOR DIESEL | D | ENGINE CASING |
| E | CORONA DENTADA DEL MOTOR DIESEL | E | FLYWHEEL GEAR |
| Título / Title | | Dibujado / Drawed | Aprobado / Checked |
| SISTEMA RÁPIDO DE CAMBIO DE MOTOR ELECTRICO POR MOTOR OLEOHIDRÁULICO SH1&SH2 | | Maurici Cobo | M.Carcaré |
| QUICK MOUNTING SYSTEM TO REPLACE THE ELECTRIC STARTER FOR THE OLEOHYDRAULICS SH1&SH2 | | Revisión / Revision | Fecha / Date |
| | | 02(27/02/17) | 10.06.03 |

HIDRACAR SA
08243 MANRESA
(BARCELONA) SPAIN
TEL.34.93.8330252 FAX.34.93.8331950
e-mail hidracar@hidracar.com